


Operating the clamp lever, on these stools:


14044 14045
14046 14047
14060 14061




THE TILT OF SEAT
IS ADJUSTABLE.

K&M KÖNIG & MEYER
Stands For Music


1. POSITIONING OF THE SEAT AND CLAMP LEVER




2. THE LEVER IS NOT TIGHT ENOUGH



3. ADJUST THE CLAMP LEVER




4. RETIGHTEN THE CLAMP LEVER



Klemmhebel Handhabung, an den Stehhilfen:

14044 14045
14046 14047
14060 14061




**DER SITZ LÄSST SICH
STUFENLOS NEIGEN.**




KÖNIG & MEYER
Stands For Music


1. SITZ POSITIONIEREN UND KLEMMEN



2. KLEMMKRAFT ZU GERING



3. KLEMMHEBEL JUSTIEREN



4. KLEMMHEBEL ERNEUT ANZIEHEN

